

# EXPRESS VAN

Express Van está diseñada pensando en la fortaleza y confiabilidad necesarias para cualquier tipo de trabajo sin dejar a un lado la comodidad del conductor. Personalízala con Chevrolet Accesorios.

DEFLECTOR DE COFRE

BARRAS DE TECHO



LODERAS

PAQUETE DE ARRASTRE



# PAQUETE DE SEGURIDAD

**TAPETES DE VINIL FRONTALES**



19206163

**BIRLOS DE SEGURIDAD**



12498076

**PELÍCULA DE SEGURIDAD**



19161094

# LOS MÁS VENDIDOS

**BARRAS DE TECHO**



12496916

**CANASTILLA PORTAEQUIPAJE ALUMINIO**



93753022

**CONCHA PORTAEQUIPAJE**



12499318

**PANEL TRASERO PARA CUTAWAY**



94668247

**VISORES DE VIENTO**



12370638

## PRODUCTOS DE CARGA EXTERIOR

### BARRAS DE TECHO

Dos barras útiles para instalar el portabicicletas o la concha portaequipaje. Estos accesorios adaptan tu Express Van a tus necesidades.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Barras de techo transversales. Cromo	12496916	0.3	X	X



### CANASTILLA PORTAEQUIPAJE ALUMINIO

Este práctico accesorio, de fácil instalación, te permite aprovechar al máximo el espacio de tu vehículo para colocar equipaje extra o diversos objetos. Tiene una capacidad de carga de 50 kilos. Requiere barras de techo.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Canastilla portaequipaje aluminio larga	93753022	0.5	X	X



### CONCHA PORTAEQUIPAJE

Este accesorio está fabricado con material de larga duración, resistente a los rayos UV y a la intemperie. Si lo deseas, puedes pintarlo al color de la carrocería. Cuenta con cerradura. Necesarias las barras de techo.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Concha portaequipaje, larga (89" largo x 21" ancho x 15" alto). Negro	12499318	0.5	X	X



### RACK PORTABICICLETAS DE PARED

Se puede instalar en cualquier pared y te permite alojar tus bicicletas cuando no las usas. Es de fácil y rápida instalación. Necesario el portabicicletas con NP 12499171.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Rack portabicicletas de pared	12499175	0	X	X



## PRODUCTOS DE CARGA INTERIOR

### PROTECTOR PARA ÁREA DE CARGA

Protege tu área de carga con este accesorio. De fácil instalación, se ajusta perfectamente a tu Express Van.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Protector para área de carga. Negro	12497272	0.3	X	X



## EXTERIOR

### DEFLECTOR DE COFRE

Desvía del camino escombros e insectos mientras proteges tu vehículo contra impactos de piedras. Este protector, al estar especialmente diseñado para adaptarse al contorno del cofre, provee un ajuste perfecto.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Deflector de cofre. Color humo (aplica para todas)	12498604	0.1	X	X





## ACCESORIOS



### LODERAS

Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Express Van. Se instalan directamente detrás de las llantas y proporcionan una protección excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino. Pueden pintarse al color de la carrocería.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Loderas moldeadas, delanteras. Negro	12496340	0.5	X	X
Loderas moldeadas, traseras. Negro	12496341	0.5	X	X



### PANEL TRASERO

Evita filtraciones de agua hacia el interior de la cabina con este accesorio. Puedes utilizar la carga de tu vehículo de manera independiente.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Panel trasero para la Cutaway	94668247	2.5	X	X



### PORTABICICLETAS TRASERO PARA 4 BICICLETAS

Este transportador aloja hasta 4 bicicletas y se adapta a la plataforma de arrastre. Puedes acceder al área de carga moviéndolo hacia abajo, sin necesidad de desmontarlo. Necesario adquirir portaplaca y paquete de arrastre (se venden por separado).

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Portabicicletas trasero (para 4 bicicletas)	12499171	0.1	X	X



### VISORES DE VIENTO

Deja entrar el aire fresco y protégete de la lluvia con estos accesorios de doble función, diseñados y fabricados para ajustarse a tu Express Van. También reducen el ruido del viento y protegen contra el destello del sol.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Visores de viento. Color humo	12370638	0.2	X	X



## INTERIOR

### TAPETES DE VINIL, FRONTALES

Prepárate para cualquier condición de terreno con estos tapetes de vinil, aptos para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que se deslicen. Su diseño exclusivo de celdas les permite capturar cualquier tipo de desecho o líquido.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Tapetes de vinil, frontales. Negro	19206163	0	X	X



### TAPETE DE VINIL, TRASERO

Prepárate para cualquier condición de terreno con este tapete de vinil, apto para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que se deslice. Su diseño exclusivo de celdas le permite capturar cualquier tipo de desecho o líquido.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Tapete de vinil, trasero. Negro	25881319	0	X	X

## SISTEMAS DE REMOLQUE

### ADAPTADOR PARA ARNÉS DE REMOLQUE

Usa la salida de poder del arnés y envía energía a componentes de arrastre a través de 2 diferentes tipos, según tus necesidades.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Adaptador para arnés de remolque. 7 pines heavy duty a 4 pines light duty plano	12496599	0.1	X	X
Adaptador para arnés de remolque. 7 pines a salida de 12 V	12497781	0.1	X	X

### ARNÉS CABLEADO

Para vehículos equipados con 7 pines. Incluye un convertidor de 7 a 4 pines.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Arnés cableado	12498307	1.0	X	X

### BOLA CROMADA

Cuenta con acabado cromado, rondanas y tuercas. Diseñada para ensamblarse con el paquete de arrastre de tu vehículo (se venden por separado).

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Bola cromada para paquete de arrastre de 2 5/16", 6000 libras de carga máxima	19245476	0.1	X	X
Bola cromada para paquete de arrastre de 1 7/8" (3/4 x 2 5/16), 2000 libras de carga máxima	19245477	0.1	X	X
Bola cromada para paquete de arrastre de 1 7/8" x 2 7/8", 2000 libras de carga máxima	19245478	0.1	X	X
Bola cromada para paquete de arrastre de 2", 5000 libras de carga máxima	19245480	0.1	X	X

### CUBIERTA PARA PAQUETE DE ARRASTRE

Este accesorio moldeado se adapta a la perfección al receptáculo del remolque.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Cubierta para paquete de arrastre, con entrada de 2" y logo GM	12496641	0.1	X	X

### GANCHO RECIBIDOR PARA PAQUETE DE ARRASTRE

Contiene gancho de acero forjado, varilla de sujeción y seguro para una fácil instalación. Disponible en diferentes medidas para adaptarse a tus necesidades de remolque.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Gancho receptor para paquete de arrastre de 3 1/4" de levantado y 2" de caída	19245486	0.1	X	X
Gancho receptor para paquete de arrastre de 2" de levantado y 3 1/4" de caída	19245487	0.1	X	X
Gancho receptor para paquete de arrastre de 4" de levantado y 5 1/4" de caída	19245488	0.1	X	X

### SEGURO PARA PAQUETE DE ARRASTRE

Protege tus accesorios de carga con este seguro. Cuenta con candado de alta seguridad que permite sostener la bola y el gancho o tu portabicicletas trasero a la plataforma de arrastre.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Seguro para paquete de arrastre	12499511	0.1	X	X





## ACCESORIOS



### RINES

#### BIRLOS DE SEGURIDAD

Protege los rines y llantas de tu Express Van con estos birlos de seguridad.

Descripción	No. parte	Instalación*	2012	2013
Birlos de seguridad (incluyen 4 birlos y 1 llave). Aplica sólo para la Cargo Van 1500	12498076	0.2	X	X