ACCESORIOS SUBURBAN 2018

CHEVROLET

EXTERIOR

CUBIERTAS PARA ESPEJOS

Acentúa el estilo de tu Suburban con estos accesorios, listos para usarse.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22913963	2017 - 2018	0.5*

DEFLECTOR DE COFRE

Desvía del camino escombros e insectos, mientras proteges el cofre contra impactos de piedras. Este protector, al estar especialmente diseñado para adaptarse al contorno del cofre de tu Suburban, provee un ajuste perfecto.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19329332	2017 - 2018	0.3*

EMBLEMA NEGRO

Dale un estilo diferente al frente de tu Suburban con este emblema color negro.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23463800	2017 - 2018	0.7*

LODERAS

Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Suburban. Se instalan directamente detrás de las ruedas y proporcionan una protección excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22922762 - DELANTERAS. BLANCO	2017 - 2018	0.5*
22922763 - DELANTERAS. NEGRO	2017 - 2018	0.5*
22922784 - TRASERAS. BLANCO	2017 - 2018	0.5*
22922785 - TRASERAS. NEGRO	2017 - 2018	0.5*
22922787 - TRASERAS. PLATA	2017 - 2018	0.5*
23228521 - FRONTALES NEGRO	2017 - 2018	0.5*
22922768 - TRASERAS NEGRO	2017 - 2018	0.5*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

MANIJAS CROMADAS

Este atractivo kit de manijas cromadas reemplaza a las manijas de producción y le dan a tu Suburban un estilo único y personalizado.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22940646	2017 - 2018	1.5*

MOLDURAS LATERALES

Añade estilo y protección a tu Chevrolet Suburban con este práctico kit de molduras laterales. Este set, de fácil instalación, puede pintarse al color de la carrocería.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22998774 - NEGRO.	2017 - 2018	0.8*
22988755 - CROMO.	2017 - 2018	0.8*
22998776 - BLANCO SUMMIT (GAZ)	2017 - 2018	0.8*
23474367 - IRIDIUM (GXG)	2017 - 2018	0.8*
23474369 - CHAMPAGNE SILVER (GWT)	2017 - 2018	0.8*

PARRILLA

Diseñada para un ajuste perfecto y de fácil instalación. Reemplaza a la parrilla original.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23156311 - MALLA CROMADA	2017 - 2018	1.5*

PARRILLA

Diseñada para un ajuste perfecto y de fácil instalación. Reemplaza a la parrilla original.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23320672 - LÍNEAS CROMADAS	2017 - 2018	1.5*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

EXTERIOR

VISORES DE VIENTO

Deja entrar el aire fresco y protégete de la lluvia con estos accesorios de doble función, diseñados y fabricados para ajustarse a tu Suburban. También reducen el ruido del viento y protegen contra el destello del sol.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19329333	2017 - 2018	0.3*

INTERIOR

PORTASACO

Permite transportar tus prendas de manera cómoda durante tus viajes.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
09163034	2017 - 2018	0.2*

CENICERO Y ENCENDEDOR

Conveniente para aquellas personas que acostumbran fumar en el interior de tu vehículo. Este kit, de fácil instalación y remoción, se adapta perfectamente a tu Suburban. Está fabricado con material anti flama.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22948330	2017 - 2018	0*

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

BIRLOS CROMADOS

Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad: birlos de seguridad de 49.9 mm de largo e incluyen cubiertas de tuercas cromadas (17801711), birlos de seguridad de 28.6 mm de largo e incluyen 4 seguros y 1 llave, requieren cubierta para birlos (12498075), birlos de seguridad de 21.9 mm de largo e incluyen 4 seguros y 1 llave (12498076) o birlos de seguridad cromados premium (93753613).

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
17801711	2017 - 2018	0.1*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
12498075	2017 - 2018	0.1*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
12498076	2017 - 2018	0.1*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

BIRLOS DE SEGURIDAD PREMIUM

Protege los rines de tu auto con estos birlos de seguridad cromados de 14 mm de largo.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
93753613	2017 - 2018	0.1*

KIT DE EMERGENCIA

Prepárate para cualquier emergencia con este kit equipado que incluye:

- Cables pasacorriente 3.60 m calibre 8
- 1 pinza
- 2 desarmadores (cruz y plano)
- 4 llaves españolas 8 a 15 mm
- 1 lámpara multifuncional de 1 foco
- Par de guantes de algodón con puntos de PVC
- 1 impermeable tipo manga
- 1 kit de primeros auxilios: 1 venda, 2 guantes de látex, 10 toallitas con alcohol, 1 cinta para curación, 5 gasas, 1 venda de 5 cm x 5 m y 10 tiras adhesivas de curación
- 1 maletín de forma cuadrada con marca GM accesorios en serigrafía

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
93753468	2017 - 2018	0*

PROTECTORES DE SOLERA ILUMINADOS

Accesorios que protegen el escalón interior de tu vehículo contra ralladuras producidas por el tacón del zapato. Con logo Chevrolet.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22933513 - NEGRO	2017 - 2018	1
22933514 - ARENA	2017 - 2018	1
22933515 - COCOA	2017 - 2018	1

TAPETE DE VINIL PARA SEGUNDA FILA

Prepárate para cualquier condición de terreno con estos tapetes de vinil, aptos para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que se deslicen. Su diseño exclusivo de celdas les permite capturar cualquier desecho o líquido.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22858823 - NEGRO	2017 - 2018	0*
22858827 - COCOA	2017 - 2018	0*
22858831 - DUNE	2017 - 2018	0*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TAPETE DE VINIL PARA TERCERA FILA

Prepárate para cualquier condición de terreno con estos tapetes de vinil, aptos para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que se deslicen. Su diseño exclusivo de celdas les permite capturar cualquier desecho o líquido.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22858826 - COCOA	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22858829 - ARENA	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23463681 - NEGRO	2017 - 2018	0*

TAPETES DE VINIL DELANTEROS CON LOGO CHEVROLET

Prepárate para cualquier condición de terreno con estos tapetes de vinil (2 piezas), aptos para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que se deslicen. Su diseño exclusivo de celdas les permite capturar cualquier desecho o líquido.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23452760 - NEGRO	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23452758 - ARENA	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23452759 - COCOA	2017 - 2018	0*

TAPETE PARA ÁREA DE CARGA

Se ajusta perfectamente a tu cajuela, y el diseño ayuda a capturar cualquier tipo de desecho o líquido.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22823335	2017 - 2018	0*

PELÍCULA DE SEGURIDAD Y CONTROL SOLAR

Las películas certificadas y aprobadas de GM Accesorios para cristal automotriz, instaladas profesionalmente, aumentan el desempeño de los cristales, exaltando considerablemente la apariencia y la protección del vehículo y sus ocupantes. Disponibles con CS15, CS35, CS50 y transparente (15, 35 ó 50 es el porcentaje de visibilidad que permite la película hacia el interior de su vehículo). No colocar en parabrisas, ya que puede distorsionar la imagen, se recomienda verificar que el tono de película CS15 sea válido en su comunidad. El rollo de película rinde para 14 autos chicos o 12 medianos o 10 grandes u 8 extragrandes.

NO. PARTE - CS35	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19161092	2017 - 2018	2.5*
NO. PARTE - CS50	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19161093	2017 - 2018	2.5*
NO. PARTE - CS35 (Y PELÍCULA DE SEGURIDAD)	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19161094	2017 - 2018	2.5*
NO. PARTE - CS50 (Y PELÍCULA DE SEGURIDAD)	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19161095	2017 - 2018	2.5*
NO. PARTE - (Y PELÍCULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE)	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19161096	2017 - 2018	2.5*
NO. PARTE - CS15 (Y PELÍCULA DE SEGURIDAD)	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19186110	2017 - 2018	2.5*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TRIÁNGULO DE SEGURIDAD

Para cualquier eventualidad en el camino, es importante que cuentes con este accesorio.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22745654	2017 - 2018	0*

PROTECTORES DE ESPEJO

Evita sufrir imprevistos, protege las lunas de los espejos exteriores de tu Suburban. Los protectores de espejos de accesorios GM originales están fabricados con material muy resistente y único en el mercado. Puedes pintarlos al color de la carrocería.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
93753231	2017 - 2018	0.3*

ELÉCTRÓNICOS

AUDÍFONOS RSE

Dispositivos inalámbricos con cancelación de sonido exterior. Ayudan a minimizar los ruidos del camino brindando una excelente experiencia sonora. Cuentan con canal dual y control de volumen. Contiene 2 piezas.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22863046	2017 - 2018	0*

PRODUCTOS PARA CAJUELA

CUBIERTA DE SEGURIDAD PARA ÁREA DE CARGA

Dale privacidad a tu área de carga con este accesorio, de fácil instalación que se ajusta perfectamente a tu Suburban.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
22964395 - COCOA	2017 - 2018	0.1*
22964396 - ARENA	2017 - 2018	0.1*
22964397 - NEGRO	2017 - 2018	0.1*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

PRODUCTOS PARA CAJUELA



ORGANIZADOR DE CARGA

Ayuda a contener la carga y los derrames con este accesorio diseñado con un borde lateral y piso antiderrapente que evita que los objetos se deslicen. Se adapta perfectamente a tu Suburban.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23477233 - COCOA	2017 - 2018	0.2*
23477234 - ARENA	2017 - 2018	0.2*
23477235 - NEGRO	2017 - 2018	0.2*

PRODUCTOS PARA CARGA EXTERIOR

BARRAS DE TECHO

Útiles para instalar el portabicicletas o la concha portaequipaje. Estos accesorios de techo adaptan tu Suburban a tus necesidades.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23256564	2017 - 2018	0.1*

BAÚL DE CARGA

Este práctico baúl de carga para enganche de remolque se inclina hacia abajo para brindar un acceso parcial a la parte posterior de tu vehículo. Transporta hasta 150 lbs (68 kg) de carga. Es necesario contar con el paquete de enganche de remolque.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19257871	2017 - 2018	0.5*

CANASTILLA PORTAEQUIPAJE/SHIP DIRECT

Esta canastilla portaequipaje es ligera porque está fabricada en aluminio, con material de larga duración, resistente los rayos UV y a la intemperie. Diseño moderno y aerodinámico que permite poca oposición al viento y por ende baja emisión de ruidos. Capacidad de carga de 30 kg (mediana, NP 93753021) a 50 kg (grande, NP 93753022). Tornillería con tratamiento anticorrosivo, recubrimiento plástico para evitar desgarres en la carga, argollas en sistema de montaje para sujetar la carga. Son necesarias las barras de techo para instalarse.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
93753021 - MEDIANA	2017 - 2018	0.3*
93753022 - GRANDE	2017 - 2018	0.3*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

PRODUCTOS PARA CARGA EXTERIOR

CANASTILLA PORTAEQUIPAJE/SHIP DIRECT

"Esta canastilla portaequipaje, es ligera, con material de larga duración, resistentea los rayos UV y a la intemperie. Diseño moderno y aerodinámico que premite poca oposición al viento y por ende baja emisión de ruidos. 50 kgs. Son necesarias las barras de techo para instalarse. Tornillería con tratamiento anticorrosivo, barras en sistema de montaje para sujetar la carga.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19257865	2017 - 2018	0.4*



PORTABICICLETAS DE TECHO

Este portabicicletas de techo cuenta con mordazas autoajustables, que rodean la parte inferior del tubo para sostenerlo con precisión. Aloja cuadros de bicicletas de hasta 3-3/8" (8,6 cm) de diámetro y ruedas de hasta 2,6" (6,6 cm) de ancho. Transporta 1 bicicleta. Son necesarias las barras de techo.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19257861	2017 - 2018	0.4*

PORTABICICLETAS DE TIRÓN THULE®

Este rack portabicicletas de tirón está disponible para alojar 2 y 4 bicicletas, es de fácil instalación y uso. Es necesario contar con el paquete de enganche de remolque.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19331867 - 4 BICICLETAS	2017 - 2018	0.3*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19331866 - 2 BICICLETAS	2017 - 2018	0.3*

REMOLQUE

CUBIERTA PARA PLATAFORMA DE ARRASTRE

Este accesorio te permite ocultar la plataforma de arrastre una vez que haz quitado la bola y el gancho de arrastre. Viene en diferentes colores para que ajuste perfecto a tu Suburban.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23139223 - BLANCO SUMMIT	2017 - 2018	0.1*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23139226 - CHAMPAGNE SILVER	2017 - 2018	0.1*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23142970 - IRIDIUM	2017 - 2018	0.1*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23139222 - NEGRO	2017 - 2018	0.1*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23139224 - PLATA METÁLICO	2017 - 2018	0.1*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

CUBIERTA PARA PLATAFORMA DE ARRASTRE CON LOGO CHEVROLET

Este accesorio te permite ocultar la plataforma de arrastre una vez que haz quitado la bola y el gancho de arrastre. Viene en plastico color negro, solo cubre la entrada del gancho.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
23181344	2017 - 2018	0.1*

BOLA CROMADA

Cuenta con acabado cromado, rondanas y tuercas. Diseñada para ensamblarse con el paquete de arrastre de tu vehículo (se venden por separado). Disponible en diferentes medidas para adaptarse a tus necesidades de remolque: bola cromada de 2" 7500 LB (19366943), bola cromada para paquete de arrastre de 4", 7500 lb de carga máxima (19366944).

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19366943	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19366944	2017 - 2018	0*

ADAPTADOR PARA ARNÉS DE REMOLQUE

Usa la salida de poder del arnés y envía energía a componentes de arrastre. (19201995) Contiene dos adaptadores de arnés para remolque. Un adaptador de 7 pines a 4 pines y otro de 7 pines a salida de 12 V.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
12496599 - DE 7 A 4 PINES	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
12497781 - DE 7 A 12V	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19201995	2017 - 2018	0*

GANCHO RECIBIDOR PARA PAQUETE DE ARRASTRE

El gancho recibidor para paquete de arrastre, contiene gancho de acero forjado, varilla de sujeción y seguro para una fácil instalación. Disponible en diferentes medidas para adaptarse a tus necesidades de remolque: 2" de recibo y 2" de caída, 7500 libras de carga máxima (19366939), 2" de recibo y 4" de caída, 7500 libras de carga máxima (19366941), 2" de recibo y 6" de caída, 7500 libras de carga máxima (19366942), 2" de recibo y 2" de caída, 7500 libras de carga máxima e incluye bola soldada, y seguro (19366945), 2" de recibo y 4" de caída, 7500 libras de carga máxima e incluye bola soldada, y seguro (19366950) o de 2", y caida ajustable desde 1.5 hasta 7.5. (cada 1.5) (19366951).

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19366939	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19366941	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19366942	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19366945	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19366950	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19366951	2017 - 2018	0*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

MONITOR DE PRESIÓN DE LLANTA

Es necesario en la intalación de los rines.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19354930	2017 - 2018	0*
19302058 - TUERCA PARA EL MONITOR	2017 - 2018	0*

CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE

Complementa los rines con el centro de rin y resalta la apariencia del vehículo (pedir 4 piezas).

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301597	2017 - 2018	0*

CENTRO DE RIN NEGRO CON LOGO CHEVROLET

Complementa los rines con el centro de rin y resalta la apariencia del vehículo (pedir 4 piezas).

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19333202	2017 - 2018	0*

RIN CROMADO 22" CK156 – SEY.

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301156	2017 - 2018	0.5*
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

RINES

RIN CROMADO 22” CK157 – SEZ.

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301157	2017 - 2018	0.5*
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

RIN CROMADO 22” CK159 – SES.

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301159	2017 - 2018	0.5*
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

RIN NEGRO BRILLANTE 22” CK160 – SEW.

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301160	2017 - 2018	0.5*
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

RIN CROMADO 22" CK158 – SEU.

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301158	2017 - 2018	0.5*
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

RIN PLATA BRILLANTE 22" CK161 - SFO

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301161	2017 - 2018	0.5*
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

RIN NEGRO BRILLANTE 22" CK162 – SEV.

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301162	2017 - 2018	0.5*
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

RIN PLATA 22" CON INSERTOS NEGROS CK 164 - RX1.

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301164	2017 - 2018	0.5*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

RIN PLATA 22" CON INSERTOS CROMADOS CK 190 – RXN.

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301190	2017 - 2018	0.5*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

RIN PLATA 22" CK 163 -SF1.

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados con la garantía de accesorios originales. Llanta recomendada: Bridgestone Dueler Alenza, P285/45R22 110S.

NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301163	2017 - 2018	0.5*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19354930 - MONITOR DE PRESIÓN	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19333202 - CENTRO DE RIN NEGRO	2017 - 2018	0*
NO. PARTE	MODELOS	TIEMPO DE INSTALACIÓN
19301597 - CENTRO DE RIN ALUMINIO BRILLANTE	2017 - 2018	0*

Las fotografías de los productos mostrados son de uso ilustrativo y pueden presentar variaciones por cambios. *Instalación en horas.

ACCESORIOS SUBURBAN 2018

CHEVROLET

Este catálogo es para uso exclusivo de la fuerza de ventas de los Distribuidores Autorizados Chevrolet y no para uso y/o consulta del cliente final, por lo que queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Los colores de los accesorios mostrados en este catálogo podrían variar respecto a los colores de los accesorios que suministre General Motors de México, S. de R.L. de C.V. (GMM) a su red de Distribuidores Autorizados Chevrolet. Las características, los colores, las imágenes, los modelos, la apariencia, las especificaciones y/o las descripciones de los accesorios, contenidos en el presente catálogo, podrán ser actualizados, descontinuados o modificados por GMM de tiempo en tiempo, sin previo aviso, y están sujetos a disponibilidad. Aplica sólo para vehículos Chevrolet año modelo 2018 contenido en la descripción de cada accesorio. Para más información relacionada con este catálogo, se encuentra a su disposición el Centro de Atención a Clientes GMM: lada sin costo 01 800 591 4900. D.R., ©General Motors de México, S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, 2017. Garantía Accesorios: los accesorios Chevrolet, que se instalan al momento de la venta de un vehículo nuevo, están cubiertos por la garantía de Chevrolet Accesorios Originales de 12 meses o 20,000 km, lo que ocurra primero. Al instalar Accesorios Chevrolet tu vehículo no pierde la garantía.